




# BETONOWE BLOKI OPOROWE DLA DLA RUROCIĄGÓW WODOCIĄGOWYCH $\varnothing 100$ , $\varnothing 150$





DLA ŁUKÓW I KOLAN  
X 11° ÷ X 90°



DLA TRÓJNIKÓW  
T 100/100 ÷ 100/80



DLA KOŃCÓWEK  
X  $\varnothing 80$ ,  $\varnothing 100$



## UWAGI DLA WYKONAWCY

1. Przy zmianie średnicy na  $\varnothing 150$  mm należy do wszystkich wymiarów dodać po 10 cm
2. Na styku z betonem rurę PE i PVC owinąć folią PE

**RYSUNEK NR 9**

SKALA 1:20